



#### Monteringsanvisning.

Til skodderne medfølger hængsler og skruer efter hvilken løsning der er valgt..

Sådan gør du.

Tag en højre og venstreskodde, (det ser du på stilleskruerne) stilleskruerne skal på dem begge vende op sådan at de bliver på samme kant som hængslerne monteres på. hold dem sammen med de flader der ikke er stille pind på. Hold dem lige i enderne, læg ca. 2 mm. Pap eller andet imellem, der hvor du vil montere hængslerne så der bliver lidt afstand mellem skodderne, fordel hængslerne på kanten med de yderste hængsler 5-10 cm. fra enden, og skru dem på mens skodderne holdes samlet.

fastgørelse til væg eller vindue, sker ved at skruer skodderne fast på selve vinduet med en enkelt skrue, i øverste og nederste hængsel, og juster derefter for luft og skævhed, før de sidste skruer sættes i..

fastgør skodderne sådan at der bliver mindst 15 mm. Fri luft over skodden. Når den skal monteres, idet tapperne på eventuelle vinkelkafhængsler er 15 mm. Lange og den luft skal bruges for at skodden skal kunne løftes på.

For at forhindre skævheder i at opstå, monteres støtte dub, for neden på skodden mod midten af vindue.

Til sidst kontrolleres friktion på de vipbare lameller, med den vedlagte nøgle, friktionen skal være lige netop sådan at lamellerne bliver stående i den ønskede stilling, det er vigtigt for ikke at beskadige lamellerne at I friktion, ikke strammes mere end det er absolut nødvendigt.

bemærk at de første måneder kan lamellerne binde i malingen hvis de har stået i samme stilling en tid.

Er skodderne store bør monteres støtte dub for neden mod vinduesplade på de skodder

der vender mod midte af vindue/dør

Ellers skal monteres glideskinne i loft. Som løsning 6



**SKODDESNEDKERNE  
RASMUSSEN & SØN Tlf. 59 50 20 94 · Fax 59 50 20 93**

Svenstrup Strandvej 4 · 4400 Kalundborg · e-mail: rs.info@skoddesnedkerne.dk · www.skoddesnedkerne.dk