



Monterings beslag til skodder



Længde 40 mm. Bredde 15 mm.

2. stk. Skruer 3 x 20 mm.

1. stk. 3 x 50 mm.

Med tilhørende pluks

Montering

Beslagene skrues fast på de lodrette rammestykker, med ca. en, 6 del af skoddens højde til midte af beslag, Skær en tynd plade i samme størrelse som skodderne, (eventuelt en tynd 3 mm. masonitplade, der kan fås billigt) hold den op på væggen hvor skodden skal monteres, og bor et lille hul hvor skruen i væggen skal være, og hold derefter pladen bag på skodden og mærk hullet af, så passer skodden perfekt hver gang i alle 4 huller, hvilket ellers kan være besværligt, den samme plade kan bruges til alle skodderne, er der flere størrelser, så begynd med de store først.