



# Montering af Saloondør-sæt

2018 **Montering** af beslagene,

1. Nederste Vinkelplade, skrues på karm
2. Derefter skrues det nederste beslag på dørene sådan at beslaget er lige med den indvendige kant af det lodrette rammestykke.
3. Lågerne hægtes på og øverste beslag monteres, bemærk det skal sidde sådan at lågen kan bevæges op og ned ved opluk, kontrollere at beslagene sidder i lod.
4. når beslagene er monteret kontrolleres om dørene flugter hinanden, ellers kan der ske justering af nederste beslag i rammestykke, ved at linde skruen i det aflange hul og dreje beslaget, så dørene flugter, det er bedst at dreje lige meget på beslagene på begge døre.



Nederst



Øverst