



2022

MONTERINGSANVISNING

Montering for nem nedtagning og opsætning ved maling eller rengøring

Beslagene skrues på de lodrette rammestykker, ca. en 6. del fra enden som vist på billede.

Skodden holdes op på vægen hvor den skal sidde, med et let slag med hånden ud for hvert beslag markeres på vægen hvor der skal bores. (beslaget er udformet med et par små spidser så der nemt bliver et mærke.)

Der bores et hul på 8 mm. der passer til den medfølgende montage-pluggs,
Den lange skrue skrues i så den mangler 11 mm. i at være skruet helt i bund.

Skodden hægtes på, skrueerne, og det kontrolleres om den sidder fast, ellers skal skrueerne i vægen justeres.

Bemærk det vil være klogt at nummerere de enkelte skodder, så de efter en eventuel nedtagning kan sættes op samme sted.

Alternativ der anbefales

Tag en tynd træfiberplade og skær den til i samme størrelse som skodden, (tykt pap eller lignende kan også bruges)

Lav 4 huller i pladen (ca. 4 mm). ud for hvor du ønsker skruen i vægen skal være,

Hold først pladen op på vægen hvor skodden skal monteres, og mærk med en blyant i hullerne hvert skruehul, og sæt så skrueerne vægen, skrueerne skal mangle ca. 11 mm. i at være skruet helt i, så skodden kommer til at sidde 11 mm. fra muren, så der kan komme luft bag skodden, det sikrer lang holdbarhed.

Hold derefter pladen bag på skodden og gør det samme her, (husk at vende pladen med den rigtige side mod skodden), derefter kan beslaget nemt monteres efter de mærker der er sat, og skodden hægtes på plads.

God arbejdslyst.

